

易拉展使用說明圖




事前準備工具：剪刀、膠帶、迴紋針或鐵絲


1. (易拉展側面)




2.




3. (易拉展拉開後放在地上的俯視圖)




4.




5. 將易拉展三折棍取出後，並拉直卡緊。




6. (易拉展站立背面)



7. (側視圖) 將三折棍有塑膠蓋那側朝上，並將固定海報之金屬棍插入塑膠蓋中。



8. 再將迴紋針或鐵絲抽出及完成。



大圖輸出尺寸說明：

